

Verlegeanleitung

Abdichtung

Innen- und Außenbereich

BellaFloor
Lebensraum zum Lebenstraum

Hinweise vorab....

Der Untergrund zur Verlegung des BellaFloor - Steinteppichs sollte fest, trocken und tragfähig sein.

Reinigen Sie den Boden mittels Besen oder besser - saugen Sie ihn ab.

Achten Sie darauf, dass bei sehr groben oder unebenen Untergründen oder bei Aufträgen mittels Zahntraufel entsprechend mehr Material nötig ist.



Info:

BeDicht ist eine 2-komponentige Flüssigkeit, die zu einer hochflexiblen gummiartigen Schicht reagiert, welche auch unter extremen Temperaturschwankungen seine Wirkung nicht verliert.

Um Kosten und Verbrauch zu sparen, sollten Sie nach der Grundreinigung des Bodens alle Löcher oder Schlitz in Flächen und -besonders wichtig- in allen Eckbereichen vorher mit geeignetem Dichtmittel verschließen.

Angrenzende Bereiche, die nicht berührt werden dürfen, sollten abgedeckt und/oder abgeklebt werden.



Schritt 1:

Geben Sie Komponente A und B in ein Behältnis und verrühren Sie beides, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.



Schritt 2:

Verteilen Sie BeDicht gleichmäßig.



Schritt 3:

Streuen Sie im noch nassen Zustand den Quarzsand gleichmäßig auf die Fläche. Lassen Sie die Abdichtung genügend abtrocknen, bevor Sie den BellaFloor-Steinteppich verlegen.