

Verlegeanleitung

Fläche

Außenbereich

BellaFloor
Lebensraum zum Lebenstraum

Bevor Sie loslegen....

Der Untergrund zur Verlegung des BellaFloor® - Steinteppichs sollte fest, trocken und tragfähig sein. Wir weisen auf die unbedingte Untergrundvorbehandlung einer Abdichtung für Außenbereiche mit Quarzsandeinstreu hin. Sie finden Grundierungen und Anleitungen ebenfalls in unserem Shop oder verwenden im Handel erhältliche Alternativprodukte. Porenverschlüsse sind derzeit im Außenbereich nicht geeignet!!!

ACHTUNG:

Richten Sie sich ½ Eimer mit kaltem Wasser und Spülmittel her. Halten Sie damit Ihr Werkzeug sauber. Achten Sie unbedingt darauf, dass gereinigtes Werkzeug entsprechend wieder trockengewischt wird. Nach Abschluss der Arbeiten lässt sich das Werkzeug mit etwas Verdünnung sehr gut reinigen.



Schritt 1:

Dichten Sie den Untergrund sorgfältig ab. (BeDicht oder gleichwertig)



Schritt 2:

Entleeren Sie beide Komponenten restlos.



Schritt 3:

Verrühren Sie das Bindemittel gut (min.30 sec).



Schritt 4:

Geben Sie das verrührte Bindemittel zu den Steinen.



Schritt 5:

Rühren Sie nun solange, bis alle Steine gleichmäßig mit Bindemittel benetzt sind.



Schritt 6:

Benutzen Sie die mitgelieferte Raket, um den Stein-teppich gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen.



Schritt 7:

Glätten Sie den Steinteppich mit der Kelle. Fertig!!!