

Verlegeanleitung

Grundierung

Innenbereich

BellaFloor
Lebensraum zum Lebenstraum

Hinweise vorab....

BeGrund setzen Sie zuverlässig ein, wenn Ihr Untergrund stark saugend ist (z.B. Estrich) oder aber auch für glatte Altbelege (z.B. Fliesen). Durch das Überstreuen mit Quarzsand (ist im Lieferumfang mit enthalten), bekommen Sie eine griffige Oberfläche.

Der Untergrund zur Verlegung des BellaFloor - Steinteppichs sollte fest, trocken und tragfähig sein.

Reinigen Sie den Boden mittels Besen oder besser - saugen Sie ihn ab.

Für Untergründe von nässeberührenden Bereichen (Hausflure, Bäder) empfehlen wir diese Grundierung nicht. Bitte verwenden Sie hierfür unser BeDicht oder ein Alternativprodukt im Handel.



Schritt 1:

Geben Sie Komponente A und B in ein Behältnis und verrühren Sie beides, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.



Schritt 2:

Verteilen Sie die Grundierung gleichmäßig.



Schritt 3:

Streuen Sie im noch nassen Zustand den Quarzsand gleichmäßig auf die Fläche. Lassen Sie die Grundierung genügend abtrocknen, bevor Sie den BellaFloor-Steinteppich verlegen.