

Verlegeanleitung

Fläche

Innenbereich

BellaFloor
Lebensraum zum Lebenstraum

Bevor Sie loslegen....

Der Untergrund zur Verlegung des BellaFloor® - Steinteppichs sollte fest, trocken und tragfähig sein. Wenn Ihr Untergrund sehr saugend (z.B. neuer Estrich) oder sehr glatt (z.B. alte Fliesen) sein sollte, empfehlen wir dringend die vorherige Aufbringung einer Grundierung mit Quarzsandeinstreu. Sie finden Grundierungen und Anleitungen ebenfalls in unserem Shop.

Untergründe von nässeberührenden Bereichen (Hausflure, Bäder) sind zwingend vorher abzudichten und/oder mit Porenfüller zu versehen.

Übrigens:

Richten Sie sich ½ Eimer mit kaltem Wasser und reichlich Spülmittel her. Feuchten Sie damit einen Lappen an und halten Sie somit Ihr Werkzeug sauber. Sie erreichen hervorragende Glätteergebnisse!



Schritt 1:

Geben Sie beide Komponenten in ein Behältnis.



Schritt 2:

Verrühren Sie das Bindemittel gut (min.30 sec).



Schritt 3:

Geben Sie das verrührte Bindemittel zu den Steinen.



Schritt 4:

Rühren Sie nun solange, bis alle Steine gleichmäßig mit Bindemittel benetzt sind.



Schritt 5:

Benutzen Sie die mitgelieferte Rakel, um den Steinteppich gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen.



Schritt 6:

Glätten Sie den Steinteppich mit der Kelle. Fertig!!!