

Verlegeanleitung

Sockel

Innenbereich

BellaFloor
Lebensraum zum Lebenstraum

Hinweise vorab....

Sockelbereiche bilden den perfekten Abschluss eines Steinteppichs und runden das Gesamtbild sehr vorteilhaft ab. Damit Ihr Vorhaben ein voller Erfolg wird, achten Sie bitte darauf, zuerst den Steinteppich zu verlegen und anschließend erst den Sockel. Zum Einen ist die Ansicht schöner, zum Anderen können Sie Randbereiche und kleine Unebenheiten besser abdecken.

Die Vorbereitungsarbeiten sollten vollständig abgeschlossen und die Räumlichkeiten nicht zu beheizt sein, da Ihnen nach Anrühren Ihres Vertikalklebers etwa 1 Stunde Zeit bleibt, das Material zu verarbeiten.

Sollten Sie sich etwas unsicher sein, nehmen Sie sich einfach eine Küchenwaage zu Hilfe und halbieren die Steine und die Bindemittel, bevor Sie sie vermengen.

Übrigens:

Bei der Verarbeitung von Materialien in Innenbereichen halten Sie während der Verarbeitung Ihr Werkzeug mit einem mit Spülmittel und Wasser versetzten Lappen sauber. Somit erreichen Sie sehr gute Glätteergebnisse.



Schritt 1: Bestimmen Sie die Höhe Ihres Sockels und markieren Sie mit Hilfe eines Bleistiftes und einer Wasserwaage diese Höhe umlaufend.



Schritt 2: Schneiden Sie Ihre Abschlussprofile mittels Blechschere oder Flex zu und befestigen Sie diese anschliessend mit einer handelsüblichen Heissklebepistole. Sie können je nach Untergrund auch tackern oder schrauben. Kleben Sie nun vor Beginn der Arbeiten den Bodenbereich und angrenzende Bauteile ausreichend ab. Der Abstand zur Wand sollte etwa 1 cm betragen. Vergessen Sie hierbei nicht, Türrahmen zu schützen.



Schritt 3: Geben Sie Komponente A und B in ein Behältnis und verrühren Sie beides, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht.



Schritt 4: Vermengen Sie nun das Bindemittel mit den Steinen und rühren die Menge gut um, so dass alle Steine gleichermaßen benetzt sind.



Schritt 5: Schieben Sie nun mit einer Kelle und gutem, handfestem Druck dieses Material gegen die Wand und streifen die Kelle nach oben über das Profil ab.

Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis Sie ausreichend Sockel gefüllt haben. (30 - 40 cm)



Schritt 6: Mit einer gut von Spülmittel benetzten Traufel können Sie nun diesen gefüllten Bereich durch Links- und Rechtsbewegungen glätten und überstehende Steine "verziehen", bis das Material bündig zum Abschlussprofil und senkrecht zum Boden steht. Neigen Sie hierbei Ihre Traufel leicht an und variieren den Druck auf die Fläche.