

Einleitung: Treppenstufen und Podeste sind in Ihren Variationen sehr unterschiedlich. Damit Ihr Vorhaben auch ein Erfolg wird, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Untergrund fest und tragfähig ist. Gleichen Sie vor Ausführung der Verlegearbeiten Ausbrüche und Fehlstellen mit handelsüblichen Materialien aus.

Alle freien Außenkanten benötigen ein Abschlussprofil entsprechend der gewünschten Steinteppich-körnung. Verwenden Sie hierfür ausschließlich Aluminium- oder Edelstahlprofile, da PVC den Belastungen nicht standhält.

Schritt 1 Grundierung

Grundieren Sie mit einer kleinen Farbwalze oder einem Pinsel die Trittstufen sowie Podeste mit BeGrund oder BeDICHT und bestreuen Sie im frischen Zustand diese Flächen mit dem mitgelieferten Quarzsand.

Schritt 2 Profile

Wählen Sie das passende Aluminium-, oder Edelstahlabschlussprofil aus. Die Kantenhöhe richtet sich hierbei nach der gewünschten Steinkörnung der Horizontalbereiche (Trittstufen).

Schenkelhöhen der Abschlussprofile	=	12 mm
- grobe Steinkörnung auf Trittfläche	=	10 mm
- mittlere Steinkörnung auf Trittfläche	=	10 mm
- feine Steinkörnung auf Trittfläche	=	6 mm

Beim Ausmessen und Zuschneiden der Profile achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie bei freiliegenden Stufen 6mm pro Seite dazurechnen, wenn die angrenzende Seite ebenfalls mit BellaFloor® – Vertikal belegt werden soll. Legen Sie nun die Profile auf die horizontalen Bereiche (Trittstufen) und schieben diese 6mm über die Kante hinaus. Fixieren Sie nun das Profil mittels Heißklebepistole. Profile in Laufbereichen sollten zusätzlich in einem Abstand von etwa 10 – 15 cm mechanisch befestigt werden. Sie benötigen hierfür Dübel, Senkkopfschrauben und kleine Unterlegscheiben.

Schritt 3 Setzstufen füllen

Teilschritt 1 Geben Sie die beide Komponenten in ein Behältnis und vermengen Sie diese zu einer homogenen Masse. Streichen Sie nun mit einem Pinsel die Setzstufen dünn mit dieser Masse ein.

Teilschritt 2 Geben Sie die Steine in das restliche Bindemittel und rühren Sie ausreichend um, damit alle Steine benetzt sind. Verteilen Sie das Material als Häufchen vor der zu belegenden Setzstufe. Schieben Sie nun mit einer Traufel und gutem, handfesten Druck dieses Material gegen die Fläche und streifen es nach oben über das Profil ab. Nun können Sie diesen gefüllten Bereich durch Links- und Rechtsbewegungen glätten und überstehende Steine "verziehen", bis das Material bündig zum Abschlussprofil und senkrecht zum Boden steht. Neigen Sie hierbei Ihre Traufel leicht an und variieren den Druck auf die Fläche.

Schritt 4 Trittstufen füllen

Teilschritt 1 Geben Sie die beide Komponenten in ein Behältnis und vermengen Sie diese zu einer homogenen Masse. Anschließend geben Sie das Bindemittel in die Steine und rühren ausreichend, so dass alle Steine gleichmäßig benetzt sind.

Teilschritt 2 Geben Sie das Material auf die zu belegende Trittstufe und glätten Sie die Fläche entsprechend ab.

Tipps:

Bei der Verarbeitung von Materialien in Innenbereichen halten Sie während der Verarbeitung Ihr Werkzeug mit einem mit Spülmittel und Wasser versetzten Lappen sauber. Somit erreichen Sie sehr gute Glätteergebnisse.

Für Materialien in Außenbereichen achten Sie unbedingt darauf, dass gereinigtes Werkzeug entsprechend wieder trockengewischt wird.

Nach Abschluss der Arbeiten lässt sich das Werkzeug mit etwas Verdünnung sehr gut reinigen.

Angrenzende Bereiche und Profile sollten mit Klebebändern auf Kunststoffbasis geschützt werden.

Achtung!!! Vertikalen im Außenbereich müssen derzeit am nächsten Tag mit einer Poleurethanversiegelung bestrichen werden. Dieses 2-komponentige Material ist bei einer Bestellung von Vertikalen im Außenbereich automatisch mit enthalten.